



TÉLÉCOMMANDE POUR PAVÉ LED SOLAR B DETECT

Notice d'utilisation

Code 243 861



AVERTISSEMENT

- Avant la première mise en service, vous devez impérativement lire cette notice d'utilisation et respecter les indications qu'elle contient. Rangez-la soigneusement en cas de besoin ultérieur.
- Cet appareil ne doit être utilisé que lorsqu'il se trouve en parfait état de fonctionnement. Si l'appareil est totalement ou partiellement défectueux, faites-le réparer par un professionnel.

Pour votre sécurité - Consignes générales de sécurité

- Tenez-le hors de portée des enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Ne laissez pas le produit à des enfants sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites.
- Toute utilisation et/ou modification technique non agréée peut s'avérer dangereuse, tant pour votre santé que pour votre propre sécurité.
- N'introduisez aucun objet dans ce produit, ne le démontez pas.
- N'utilisez pas cet appareil s'il est endommagé, s'il présente d'éventuels signes de dommage ou s'il ne fonctionne pas correctement.

Garantie et Service Après-Vente

Dhome assure une garantie de 2 ans à compter du jour de l'achat (sur présentation du ticket de caisse ou de la facture). Cela comprend le remplacement gratuit des pièces défectueuses ou de l'appareil, le choix étant laissé à la libre initiative de Dhome. En tout état de cause s'applique la garantie légale couvrant toutes les conséquences des défauts ou vices cachés (articles 1641 et suivants du Code Civil).

Les réparations ne devront être réalisées que par des techniciens qualifiés utilisant des pièces de rechanges d'origine. Tout manquement à cette consigne peut s'avérer particulièrement dangereux pour les usagers.

Le cas échéant, contactez le service après-vente du magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

Pour que ces garanties soient valables, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Il n'y a eu aucune tentative de réparation, ni par le client, ni par un tiers.
- L'appareil a été utilisé et installé dans des conditions normales, de manière adéquate, suivant le mode d'emploi.

À noter :

S'il y a une intervention sous garantie, cela ne prolongera pas la durée initiale de la garantie contractuelle (date initiale à partir de l'achat), et le service Après-Vente effectuera, à titre payant, les réparations nécessaires.

Responsabilité

Nous vous signalons expressément que la société Qérys (adresse ci-dessous) propriétaire de la marque Dhome, n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine Dhome n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente Dhome.

Mise hors service

Le produit en fin de vie doit être déposé en déchetterie ou dans un point de collecte municipal. Jetez l'emballage de façon respectueuse pour l'environnement en facilitant son ramassage par les centres de tri sélectifs.

UTILISATION

Avant de commencer, insérer 2 piles LR03-AAA (non incluses).

BOUCHON	FONCTION	
	Allumer/ Éteindre	Appuyer pour allumer/éteindre le luminaire
	Auto	Non compatible avec le pavé LED Dhome 243 859; Ne peut être utilisé
	Remise à zéro	Appuyer pour restaurer le paramétrage usine
	Scènes	Appuyer pour sélectionner le pré-réglage souhaité. 4 scénari sont pré-réglables (SC-01/SC-02/SC-03/SC-04)
	Démarrer la programmation	Appuyer pour commencer à modifier les réglages
	Mémoriser le réglage	Appuyer une fois le réglage terminé pour le mémoriser sur la scène en cours de réglage (SC-01/ SC-02/SC-03/SC-04)
	Appliquer le réglage	Appuyer pour appliquer les réglages de la scène sélectionnée
	Hauteur d'installation	Appuyer pour ajuster la sensibilité de détection en fonction de la hauteur d'installation HP = de 8 à 14 m LP = de 3 à 8 m
	-	Non compatible avec le pavé LED Dhome 243 859; Ne peut être utilisé
	Sensibilité de détection	- Appuyer pour régler la Sensibilité de détection - Régler la valeur souhaitée avec   : 25% / 50% / 75% / 100%
	Luminosité ambiante	- Appuyer pour régler la Luminosité - Régler la valeur souhaitée avec   : Désactivé / 2 lux / 10 lux / 30 lux / 50 lux / 80 lux / 120 lux 200 lux / 250 lux / 300 lux / 350 lux / 400 lux NB : 50 lux minimum pour le mode gestion de la lumière intelligente et autonome
	Variation en veille	- Appuyer pour régler la Variation de la veille - Régler la valeur souhaitée avec   : 10% / 20% / 30% / 50%
	Temporisation	- Appuyer pour régler la Temporisation - Régler la valeur souhaitée avec   : 5 s / 30 s / 1 min / 3 min / 5 min / 10 min / 20 min / 30min
	Durée de la veille	- Appuyer pour régler la Veille - Régler la valeur souhaitée avec   : 0 s / 10 s / 30 s / 1 min / 5 min / 10 min / 30 min / 60 min / ∞ NB : 0 s pour le mode gestion de la lumière intelligente et autonome
	-	Non compatible avec le pavé LED Dhome 243 859; Ne peut être utilisé
	Variation du flux lumineux	En mode détection de mouvement, appuyer pour faire varier l'intensité de la lumière Lorsque PW clignote, régler la valeur souhaitée avec   : 60 à 100% NB : en mode détection de mouvement, les données affichées à l'écran vont de 10 % à 100 %, mais la variation réelle appliquée au luminaire sera de 60 à 100%
	-	Non compatible avec le pavé LED Dhome 243 859; Ne peut être utilisé
	Allumer/ Éteindre l'éclairage intelligent	Activer/Désactiver la fonction gestion intelligente de la lumière du jour
	Test	Appuyer pour tester la relation télécommande/luminaire
	Augmenter	Appuyer pour modifier la valeur du réglage sélectionné
	Diminuer	Appuyer pour modifier la valeur du réglage sélectionné